

Produktbeskrivelse

EasyGate Pro er en 1-kanal analog GSM Gateway for bruk av analoge telefonapparater. Komplett brukerveiledning (engelsk), se kontrollelektro.no/produkt/easygate-pro



⏻ Strømforsyning

Lyser blått Strøm tilkoblet
Blinker (2s) HW feil, kontakt leverandøren
Lyser ikke Strøm frakoblet eller HW feil

📶 GSM mobilnett

Lyser blått SIM-kort registrert
Blinker
1x 1s SIM-kort montert, ikke registrert
1x 3s SIM-kort ikke montert
4x hurtig Tast PIN-kode
Blinker hurtig og kontinuerlig
Alle funksjoner er blokkert. SIM-kortet er ikke kompatibel med GSM-nettet som EasyGate støtter.

📠 Data - PC-tilkobling

Lyser grønt PC tilkoblet
Blinker hurtig Innkommende data
Blinker 1x 3s Datasending opprettet
Lyser ikke PC ikke tilkoblet

📶 Indikator signalstyrke/batteri

- Viser signalstyrke
- Viser batteristatus etter avsløttet telefonrør

📞 Telefonlinje

Lyser ikke Hvilestilling
Blinker hurtig Innkommende eller utgående anrop
Lyser gult Samtale



USB Strømforsyning Analog telefonlinje SMS-tilkoblingskontakt SIM kort-holder Switch (på/av)

Montering

- EasyGate er beregnet for innendørs bruk.
- Vertikal montering av EasyGate gir best signalmottak når antenne uten kabel blir brukt. EasyGate kan også monteres horisontalt under gode mottaksforhold eller når antenne med kabel brukes.
- Ikke monter EasyGate i nærheten av varmekilder eller sensitivt utstyr.
- Skru til antennekontakten for hånd, ikke bruk verktøy.
Antenne uten kabel gir tilstrekkelig signalstyrke under normale forhold. Hvis GSM-signalet er dårlig eller du ønsker å plassere antennen separat fra EasyGate, kan du bruke en antennekabel med SMA-kontakt. Denne antennen bør monteres vertikalt og i samme bygning.
NB! Ikke slå på strømmen før antennen er montert.
- EasyGate har mulighet for batteridrift. Monter 4 stk oppladbare batterier NiMh type AA under batterilokket på undersiden.
- Sett inn SIM-kortet med kontaktene vendt mot frontpanelet med LED-lampene, Pass på at kortet blir låst. Pass på at SIM-kortet er kompatibel med GSM-nettverket som EasyGate støtter.

Programmering

Alle parametere i EasyGate har standardverdier som vil passe for de fleste brukeres behov og trenger derfor ikke å bli endret. Hvis du har behov for å programmere EasyGate, kan dette gjøres enten med PC med installert PCManager UNI eller med tilkoplede analoge telefonapparater.

For programmering, se komplett brukerveiledning (engelsk) på kontrollelektro.no/produkt/easygate-pro.

SIM-kort

Det anbefales å bruke SIM-kort med deaktivert PIN-kode.

Dersom SIM-kortet er beskyttet med PIN-kode og PIN-koden ikke er programmert i EasyGate, vises dette med GSM LED-lampene. Du kan taste PIN-koden med det analoge telefonapparatet:

- Løft av telefonrøret og du hører PIN-tonen ---- ---- .
- Tast PIN-koden og bekreft med *****. (For å avbryte feil tastet PIN, legg på før du taster *****.)
- Hvis du hører opptattone etter noen sekunder, har du tastet korrekt PIN. og du kan legge på.
- Hvis du hører PIN-tonen igjen etter noen sekunder, har du tastet feil PIN-kode. Tast PIN-koden på nytt og bekreft med *****.
- Hvis du hører PUK-tonen ----- etter en stund, har du tastet feil PIN-kode tre ganger og SIM-kortet er blokkert. Bruk mobiltelefonen for å låse opp SIM-kortet ved å taste PUK-koden.

En korrekt tastet PIN-kode blir lagret i EasyGate's minne og blir automatisk inntastet neste gang EasyGate blir slått på eller starter opp igjen etter strømbrudd.

Funksjoner

Utgående telefonsamtaler

- Løft av telefonrøret og du hører summetone og linjeLED-lampen starter å blinke.
- Slå ønsket telefonnummer.
Tiden mellom sifrene som slås må ikke overskride 5s. En kort forsinkelse følger etter sist slåtte siffer for å vente på flere siffer. Når hele nummeret er slått, opprettes forbindelse på mobilnett.
- Du hører ringetone hvis nummeret er ledig, eller opptattone.
- Når anropet besvares, opprettes samtale. LinjeLED-lampe vil lyse fast under samtalen.
- Legg på røret for å avslutte samtalen. LinjeLED-lampen slukker.

Innkommende telefonsamtaler

- Et ringesignal varsler innkommende telefonsamtale. LinjeLED-lampe blinker mens det ringer.
- Løft av telefonrøret for å opprette samtale. LinjeLED-lampe vil lyse fast under samtalen.
- Legg på røret for å avslutte samtalen. LinjeLED-lampen slukker.